Identyfikacja niekodujących RNA

Identyfikacja genów z użyciem modelu kowariancji [Infernal]

- 1. Wejdź na stronę RFAM (http://rfam.xfam.org) i wyszukaj rodzinę ncRNA: PrfA.
- 2. Pobierz alignment dla członków tej rodziny w formacie Stockholm
- 3. Obejrzyj alignment bezpośrednio na stronie z użyciem wtyczki jalview. Obejrzyj ten sam alignment pobrany w formacie Stockholm w edytorze tekstu. Zapisz do protokołu jaka dodatkowa informacja jest zawarta w formacie Stockholm? Opis formatu znajdziesz tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_format
- 4. Zbuduj model kowariancji używając komendy cmbuild z pakietu infernal. Najpierw przejrzyj dostępne opcje i następnie uruchom program.
- 5. Przeanalizuj otrzymany raport oraz uzyskany model kowariancji w edytorze tekstu. Na podstawie entropii obliczonej dla modelu kowariancji (CM) oraz modelu markowa (HMM) zapisz do protokołu zysk w wyniku zastosowania informacji zawartej w modelu kowariancji.
- 6. Uruchom kalibrację uzyskanego modelu za pomocą komendy cmcalibrate. Najpierw przejrzyj dostępne opcje. Zwróć uwagę na opcje --forecast.
- 7. Przeszukaj sekwencję bakteryjną z Listeria monocytogenes (pobierz w formacie fasta z http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AY512499) za pomocą skalibrowanego modelu w celu identyfikacji nowych członków rodziny PrfA za pomocą komendy cmsearch. Zwróć uwagę na opcję --tabfile. Zapisz do protokołu ile trafień udało się uzyskać.
- 8. Wybierz sekwencje o score'em większym od 100 za pomocą esl-sfetch
- 9. Przeprowadź alignment uzyskanych sekwencji do modelu za pomocą komendy cmalign. Sprawdź dopasowanie zidentyfikowanych sekwencji do modelu. Zapisz do protokołu, która z sekwencji najlepiej spełnia założenia modelu strukturalnego? Czy miała ona najwyższą punktację?

Identyfikacja niekodujących RNA w genomie Saccharomyces cerevisiae za pomocą RNAz

- 1. Pobierz dane: https://www.tbi.univie.ac.at/papers/SUPPLEMENTS/MiMB/yeast-examples.tar.gz
- 2. Pliki potrzebne do analizy:
 - Input.maf dopasowanie sekwencji międzygenowych pochodzących z 7 gatunków Saccharomyces
 - sgdRNA.bed adnotacja genomowa
- 3. Preprocesing dopasowania sekwencji (input.maf) za pomocą rnazWindow.pl.
 - a. Podziel na alignment na nachodzące okna wielkości 120 z przesunięciem o 40.
 - b. Usuń sekwencje zawierające więcej niż 25% przerw.
 - c. Usuń sekwencje o długości < 50 nt i zawartości GC > 0.75
 - d. Ustaw minimalną liczbę sekwencji na 4
- 4. Uruchom program RNAz na pliku z wygenerowanymi oknami z poprzedniego kroku. Ustaw dopuszczalną wartość P-value na 0.5. Oblicz wynik dla obu nici. Zastosuj parametr —no-shuffle.
- 5. Sklastruj nachodzące się okna w pojedyncze loci za pomocą rnazCluster.pl. Zapisz do protokołu liczbę okien przed klastrowaniem oraz uzyskaną liczbę loci.
- 6. Przefiltruj uzyskane wyniki, tak aby pozostały te o P > 9 (rnazFilter.pl) oraz posortuj wg. combPerPair (rnazSort.pl)
- 7. Zwizualizuj wyniki za pomocą rnazIndex.pl —html
- 8. Przeprowadź adnotację uzyskanych wyników za pomocą (rnazAnnotate.pl)
- 9. Ile ze zidentyfikownych loci zostało zaadnotowanych?
- 10. Jakie rodziny ncRNA zostały zidentyfikowane?